Garantia & Support

Este produto é fornecido com uma garantia de um ano para problemas encontrados durante o uso normal. O mau uso dos Mini Mobile Phones™ ou a abertura da unidade invalidará esta garantia. Todos os dados armazenados na unidade e qualquer perda consecutiva não serão cobertos por esta garantia. A bateria não pode ser substituída pelo usuário.

Suporte Técnico

Visite www.tts group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Reino Unido.
Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

TTS estão orgulhosos de fazer parte de RM PLC

TTS Código do Produto:
EY04195

Mini Mobile Phones™

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido a peças pequenas - perigo de asfixia. Produzido na China, em nome do TTS Group Ltd.

Mini Mobile Phones™

6 Telefones celulares Rainbow
com docking station

GUIA DO GUIA DO USUÁRIO

www.tts-shopping.com

Os Mini Mobile Phones™ é um equipamento de comunicação indispensável para qualquer área de jogo de papel e as crianças irão se divertir com o desenvolvimento de sua linguagem usando este conjunto de 6 telefones celulares realistas. Os botões de cores coordenadas facilitam a discagem e três pares de crianças podem usar os telefones simultaneamente sem necessidade de selecionar diferentes canais.

Com um alcance de até 50 m esses telefones são ideais para brincar ao ar livre, bem como usar em recintos fechados. As características de pré-gravação realista e de chamada em espera também os tornam verdadeiros.

O melhor de tudo, esses telefones são recarregáveis usando a docking station fornecida. Basta conectá-los após o uso para que se carreguem e fiquem prontos para o próximo uso.

Conteúdo

Informações Importantes	3
Conheça seus Mini Mobile Phones™	3
Recursos dos Mini Mobile Phones™	4
Como usar seus Mini Mobile Phones™	4
Como recarregar o telefone	6
Especificação técnica	7
Diagnóstico e Solução de Problemas	7
Garantia e Suporte	8

Mini Mobile Phones™

Informações Importantes

Guarde estas instruções para consulta futura.

- Não introduza quaisquer objetos cortantes ou pontiagudos na entrada de microfone ou na saída do alto-falante. Isso pode causar danos ao microfone ou ao alto-falante e anular a garantia.
- Não permita que os Mini Mobile Phones™ entrem em contato com qualquer líquido.

Instruções sobre cuidados

- Para limpar os Mini Mobile Phones™, use pano limpo e úmido com suavidade.

Conheça seus Mini Mobile Phones™



Recursos dos Mini Mobile Phones™

- Duplo total - ambos os participantes podem conversar livremente, sem necessidade de pressionar um botão para falar após uma chamada estar sendo realizada.
- Alcance - 50m ao ar livre (pode ser menor quando usado em recinto fechado).
- Chamada em espera - se você estiver no meio de uma chamada, e outro telefone chamar, você tem a opção de aceitar a chamada em espera, ou cancelá-la.
- Use 3 pares de telefones de uma só vez sem a necessidade de selecionar diferentes canais para o funcionamento do telefone.
- Botões de cores coordenadas para fácil discagem. Basta pressionar o quadrado de cor que corresponde à cor do telefone móvel que deseja chamar.
- Rainbow set - 6 cores para facilitar a gestão da sala de aula.
- Gravar uma mensagem de 10 segundos - uma mensagem pode ser gravada e reproduzida para fazer uma nota, durante uma chamada.
- Recarregável - basta conectar seu Mini Mobile Phone à docking stations após o uso para garantir que eles são totalmente carregados e prontos para uso.

Como usar seus Mini Mobile Phones™

Os telefones celulares são alimentados por uma bateria interna de lítio recarregável.

Recomenda-se que você carregue os telefones por 4 horas antes de usar. Para preservar a bateria durante o transporte e armazenamento, há um botão liga/desliga localizado próximo à entrada da recarga. Durante o uso normal, o botão deve ser deixado na posição 'Ligado'.

No entanto, é recomendado que os telefones recebem uma carga completa e estejam desligados se não forem carregados por longos períodos de tempo. A falha em cumprir esta instrução levará a uma diminuição da vida útil da bateria.

Fazer uma chamada

Para ligar o telefone, pressione e segure o botão de ligar/desligar/encerrar chamada até ouvir um sinal sonoro. O telefone está pronto para uso. Cada telefone celular pode chamar qualquer um dos outros cinco telefones. Cada telefone é codificados por cores. Para ligar para um telefone, basta pressionar a tecla de cor desejada. O telefone tocará e o LED piscará. Quando a chamada for aceita, o LED vermelho acenderá para mostrar que você está conectado. Para terminar uma chamada a qualquer momento, pressione o botão novamente ou pressione o botão de final de chamada brevemente.

Se a chamada não for aceita, ele desligará automaticamente após 15 segundos.

Gravação e reprodução de mensagens

Os telefones celulares também podem gravar e reproduzir até dez segundos de áudio. Para gravar uma mensagem, pressione e segure o botão de gravação, enquanto falaao microfone. Basta pressionar o botão reproduzir (play) para reproduzir a mensagem gravada.

Cada gravação subsequente será gravada sobre a mensagem anterior.

Economia de energia

Para preservar a bateria, o telefone encerrará automaticamente uma chamada 10 minutos após a última pressão do botão.

LED de status dos Mini Mobile Phones™

O LED de status fornece uma indicação clara do estado da bateria do telefone celular:

- Verde constante (quando na docking station) - bateria está carregada e o telefone está pronto para uso.
- Verde piscando - telefone está pronto para uso.
- Vermelho intermitente - a bateria está quase esgotada. Conecte o telefone à docking station para recarregar.
- Vermelho constante (quando acoplado) - o telefone está sendo carregado.

Como recarregar o telefone

Os telefones são recarregadas conectando-os à dock station e ligando a mesma à energia elétrica, usando a tomada incluída.

Todos os seis telefones poderão ser carregados ao mesmo tempo na docking station.

Carregador internacional

A docking station é fornecida com um adaptador multi-regional. O adaptador é fornecido com a tomada de padrão britânico, mas isso pode ser alterado facilmente para se adequar a qualquer país.



Pressione o botão de liberação, deslize para fora a tomada de padrão britânico e a substitua com o módulo de tomada necessária. Deslize o módulo de tomada até ouvir um "clique" no lugar com segurança.

O transformador de isolamento de segurança a ser utilizado com a docking station deve ser periodicamente analisado para riscos potenciais, tais como danos ao cabo, cordão, tomada, invólucro ou outras peças. No caso de qualquer dano, a docking station não deve ser utilizada até que qualquer dano tenha sido devidamente reparado.

- A base "docking station" não deve ser usada por crianças com menos de 3 anos de idade.
- O transformador não é um brinquedo.
- A base "docking station" deve ser usada apenas com o transformador recomendado.

Especificação técnica

Característica	Especificação
Frequência de transmissão	2,4 GHz
Alcance	50 m (ao ar livre normal)
Bateria	3,7V - 300mAh Lítio-Polímero
Fonte de alimentação externa	DC 5V
Tempo de gravação	10 Segundos
Vida da bateria	Tempo de conversação - 5 horas
Tempo em espera	30 horas (típico)
Tempo de recarga da bateria	3 horas

Diagnóstico e Solução de Problemas

Pergunta	Resposta
Não consigo receber ou fazer uma chamada com meu telefone.	Verifique se o telefone está ligado. Certifique-se de que você e o telefone que você deseja conectar estão na faixa. A bateria está descarregada. Recarregue a bateria.
Terminei minha chamada, mas o telefone está indicando que a chamada ainda está sendo realizada.	Redefina o telefone - deslize o botão liga/desliga de ligado para desligado, aguarde 10 segundos e retome o uso normal.
A qualidade do áudio é ruim.	Os telefones celulares estão fora de alcance. Aproxime-se para melhorar a qualidade do sinal. Recarregue a bateria.